

ملاحظة الكتاب

المفصلة:

يؤكد أنه يكون هناك مفصلتان واحدة الطبيب وأخرى للمساعد وهذه ايام في وقت وتشتغل في الساعات ويتم حفظ الركبة أو لعدم ما تحول ومن التلوث للبيوم بعد غسله ويجب أنه تتوافر الشروط التالية في مفصلة ① يجب أنه يكون المفصلة صغيرة وصغيرة ثم لغز لا غير الغالب للصدا لا أن تأخذ مكاناً صغيراً ويكون سهل في التنظيف.

② يجب أنه يكون مفصلة طبية مناسبة بوضعية الجلوس والوقوف مفصلة المساعدة فقالها تستخدم بوضعية الوقوف.

③ يجب أنه في كل مفصلة على مفصلة للاستعمال لفردى

④ يجب أنه توضع المفصلة للأدوات ولصاولة سبيلها مناسبة على كل مفصلة

⑤ يجب تكرار تنظيف المفصلة عدة مرات يومياً واستخدامها في اليد والظهر للباطن وظلم النظافة والترتيب.

كرسي الطبيب والمساعدة:

① يجب أنه تتوافر في الكرسي المواصفات التالية:

② يجب أنه يكون متيناً.

③ لقاعدته محلات سهلة الحركة ولا يمكن تمنع الانزلاق والحركات المفاجئة

④ يجب أنه يكون حجم مناسب للعامل.

⑤ له مسند ظهر.

⑥ أنه يسمح بالرقبة عند الحاجة.

⑦ أنه يتحرك بوساطة القدم في الوضع الشاقولي (الارتفاع والانخفاض).

⑧ يجب أنه منخفض المقعد بحيث يكون مرتكاً تماماً.

مركز حفظ الهواء:

تتركز فعالية العناية السنية في مركز حفظ الهواء والقضبان لتوربينات ولينة

وهو الهواء الخفيف والأرطاف يحتاج للهواء لفرز يجب أنه يتلقى عناية خاصة للح

عليه نظر الأهلية السنية. ويحتاج المركز لفرز أسبوعي ومستوى المز

في نظام المصنعة ويجب تغيير الزيت كل ٦ أشهر واتباع تعليمات المصنع

بصفة للتأكد من استقراره بالعامل.

• العيضة :

تعد العيضة، الأداة الأكثر أهمية في المعالجة السنية وتصلح بالجزء
سني وتقتصر على جزئ من فم، الهواء أو داء طيفتي

• مواد الماء، الهواء :

يعرّض نوع من الماء، الهواء في الأهمية بمكانه. فلهذه الأداة مستطيل
تسليط الهواء المخفوف داخل الفم لتجفيف السطح غير دهن، لمداواة، لسيج
المحترقة) ويمكن فتح كل من الماء، الهواء دفعا بالضغط على مصدر الهواء
وتجب رفع رأس المريض مع أجل تعظيم ذلك الرأس مع الاحتذاء حذرة
لكسب مسافة انسانية داخل الفم ويدير الرأس ٦٠ درجة
ليمكن الأداة من العمل في أي مكان من الفم.

• جنود قراءة صور الأشعة (المباردة) :

يستطيع طبيب الأسنان أن يقرأ الصورة الشعاعية بدقة متناهية إذا وضعه
أثما فيجب جنود فتشرد يجب أن يكون مصدر الضوء أبيض، ويجب أن تكون لوحة
الصندوق والمنار نظيفة تماما، وحالية مع كل البقع والأوساخ التي قد تسبب
خطأ في تسجيلها، الأوقات السنية.

• صينية الأدوات :

توضع الأدوات على صينية خاصة لتسهيل تداولها خلال المعالجة ولدى كل
طبيب أسنان رغبة تنظيمية في وضعه لتسهيل الأدوات وتنظيمها حسب استخدامها
أنه ترتيب الأدوات حسب ما يتطلبه استخدامه لإجازة المعالجة يوفر الكثير من
الوقت وفلور رتبة الأدوات والنظام والهدوء بالمأخذ لنفسه فإنه يمكنه
المساعدة أنه تأخذ أية أداة بسرعة مع الصنية.

وهناك نوعان من الصواني المتوفرة :

① النموذج البلاستيكي المفتوح

② الصواني المعدنية المغلقة

③ النموذج البلاستيكي المفتوح عادة ما يصنع من البلاستيك وبألوان مختلفة
الأدوات المعقمة توضع عادة على قطعة مماثلة في الصنية لتحتفظ مظهرها
وتسهل عملية أخذها.

أما الصواني المغطاة فتضع فيه بلعدهم وتكونه قابلة للتفقيم ولذلك يمكنه أنه تنظف
الأدوات وتنظف داخل الصينية تلك أنه توضع في المعقنة

نظام التفريغ الفوري (الماء الجاف).

من جهة المستعمل تقريباً أنه يتأجل المريح وهو مستقل على ظهره بشكل عام
بهذه طريقة والتحكم في تراكب اللعاب والدم والماء والبقايا في المنقعة
الخلفية مع الفم ، ونظام التفريغ الفوري قد صمم للإزالة لهذه البقايا بواسطة
مع الحفرة الفورية خلال عملية العناية السنية بحيث يبقى المريض في
وضعية مستقلة على ظهره أي انزعاج ، إنه صيانة أنظمة
التفريغ يجب أنه يتم يومياً وتنظف التلويح مع المواد الصلبة مع غسل لوجو الفم
والخطوط بمنظف خاص ، ولتجنب الاهتراء وكثرة النظام مع تراكب الأذ

من وسر التفريغ الفوري :

هناك أنواع مختلفة لوسم التفريغ الفوري بعضها مصنوع من البلاستيك الذي
مروءة دائمة والبعض الآخر من الفولاذ الصلب وقابلة للتفقيم وتعمل عدة
مرات ، ولأنه كالي أنواع من : السقية ، المنقعة ، التمسك أكثر
والأكثر للوصول حول الحذو واللسان

[illegible]